

**WiiM**



## **WiiM Vibelink Amp : amplificateur stéréo**

**Libérez toute la puissance d'un son pur**

## Table des matières

<b>1. Introduction.....</b>	<b>2</b>
Cas d'utilisation typiques.....	3
Autres appareils nécessaires pour utiliser le WiiM Vibelink Amp.....	4
Appareils audio compatibles avec l'amplificateur WiiM Vibelink.....	5
<b>2. Contenu de la boîte.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Spécifications techniques.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Commandes, interfaces et voyants du WiiM Vibelink Amp.....</b>	<b>9</b>
Commandes et voyants du panneau avant.....	9
Commandes et interfaces du panneau arrière.....	10
Voyant d'état LED.....	12
<b>5. Comment commencer.....</b>	<b>13</b>
Connectez la sortie audio de l'amplificateur WiiM Vibelink.....	13
Connectez l'entrée audio de l'amplificateur WiiM Vibelink.....	15
Utilisation de l'entrée de déclenchement 12 V.....	22
Mise sous tension du WiiM Vibelink Amp.....	23
Réglage de l'entrée sur le WiiM Vibelink Amp.....	24
Écoutez et appréciez votre musique chez vous.....	25
<b>6. Fonctionnalités avancées.....</b>	<b>26</b>
Configuration initiale dans l'application WiiM Home.....	26
Mises à jour du micrologiciel.....	27
Contrôle de l'alimentation et mode veille.....	28
<b>7. FAQ et assistance.....</b>	<b>29</b>
FAQ.....	29
Assistance.....	30
<b>8. Consignes de sécurité importantes.....</b>	<b>31</b>
<b>9. Déclarations FCC/IC/KC.....</b>	<b>33</b>

## 1. Introduction

Chez WiiM, notre objectif est de vous proposer les systèmes audio Hi-Fi sans perte les plus simples et les plus abordables. Chaque produit que nous créons bénéficie d'une conception haut de gamme et d'une interface utilisateur intuitive. Grâce à notre solution de streaming audio brevetée intégrée à tous nos produits haut de gamme et à nos applications mobiles conviviales, vous pouvez profiter sans effort de votre musique dans toute votre maison.

Découvrez le WiiM Vibelink Amp, un amplificateur puissant conçu pour offrir des performances audio sans compromis et s'intégrer parfaitement à votre home cinéma et à vos systèmes de streaming musical. Il délivre jusqu'à 100 W par canal à 8 ohms, offrant une puissance exceptionnelle pour une grande variété d'enceintes passives. Que vous utilisiez des enceintes compactes de bibliothèque ou de grands modèles sur pied, le Vibelink les pilote sans effort et avec précision, garantissant une expérience audio riche et immersive à n'importe quel volume.

Le WiiM Vibelink Amp a été méticuleusement conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles. Il est équipé d'un DAC ESS ES9039Q2M haut de gamme pour une conversion numérique-analogique précise. Pour les sources analogiques, un chemin d'entrée analogique pur dédié contourne toute conversion inutile afin de préserver l'intégrité du signal d'origine. De plus, la technologie avancée Post-Filter Feedback (PFFB) minimise la distorsion tout au long du processus d'amplification. Avec un rapport signal/bruit (SNR) impressionnant de 120 dB (pondéré A) et une distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N) de -105 dB, il offre une reproduction audio cristalline et une qualité sonore supérieure.

Le WiiM Vibelink Amp garantit une lecture parfaite au bit près grâce à la prise en charge de fréquences d'échantillonnage d'entrée variables allant jusqu'à 192 kHz/24 bits, préservant ainsi le signal audio d'origine sans conversions ni rééchantillonnages inutiles. Il assure également des transitions fluides entre les fréquences d'échantillonnage et les profondeurs de bits variables, empêchant efficacement les bruits ou les perturbations indésirables, ce qui est idéal pour les audiophiles et les puristes de la musique.

De plus, le WiiM Vibelink Amp s'intègre parfaitement à l'ensemble du système WiiM. Il suffit de connecter le WiiM Vibelink Amp à un streamer WiiM (par exemple, WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro Plus et WiiM Ultra) pour profiter d'un streaming sans faille.

Grâce à sa puissante amplification et à son traitement de qualité audiophile, le WiiM Vibelink Amp offre des basses riches, des médiums clairs et des aigus cristallins, transformant votre musique en une performance dynamique et réaliste. Que vous profitiez d'une musique haute fidélité ou que vous amélioriez le son de votre téléviseur, le WiiM Vibelink Amp élève votre expérience audio haute résolution comme jamais auparavant.

## Cas d'utilisation typiques

L'amplificateur WiiM Vibelink est conçu pour améliorer votre installation audio existante grâce à ses puissantes capacités d'amplification et à sa qualité sonore supérieure. Voici quelques exemples d'utilisation courante de l'amplificateur WiiM Vibelink :

- **Alimentez vos enceintes passives préférées** : connectez et alimentez vos enceintes passives filaires traditionnelles, qu'il s'agisse d'enceintes de bibliothèque, sur pied, encastrées dans un mur ou dans un plafond, ou encore d'enceintes d'extérieur.
- **Audio de haute qualité** : l'amplificateur WiiM Vibelink prend en charge les formats audio haute résolution bit-perfect et offre un son riche et détaillé, améliorant ainsi l'expérience d'écoute de votre système audio existant.
- **Intégration du système audio** : l'amplificateur WiiM Vibelink offre une gamme d'interfaces d'entrée analogiques et numériques, ce qui facilite la connexion de divers appareils audio, tels qu'une platine vinyle ou un lecteur CD, dans un système homogène.
- **Intégration au système WiiM** : intégrez facilement l'amplificateur WiiM Vibelink à votre système WiiM en le connectant à la sortie d'un streamer WiiM, tel que le WiiM Mini ou le WiiM Ultra. Une fois connecté, il reçoit de manière transparente le flux audio, offrant une expérience d'écoute unifiée et de haute qualité.
- **Intégration home cinéma** : améliorez votre expérience de divertissement sans effort grâce à l'interface d'entrée optique du WiiM Vibelink Amp. Branchez votre téléviseur et plongez-vous dans un son stéréo riche pour les émissions, les films et les jeux vidéo.

## Autres appareils nécessaires pour utiliser le WiiM Vibelink Amp

Pour utiliser le WiiM Vibelink Amp, vous aurez besoin de quelques appareils et composants essentiels. Voici la liste de ce dont vous aurez besoin :

- **Enceintes passives** : l'amplificateur WiiM Vibelink Amp est conçu pour se connecter à vos enceintes passives, telles que des enceintes de bibliothèque, des enceintes sur pied, des enceintes encastrées dans un mur ou dans un plafond ou des enceintes d'extérieur. Assurez-vous de disposer des enceintes appropriées.
- **Un streamer WiiM** : l'amplificateur WiiM Vibelink est conçu pour se connecter de manière transparente à un streamer WiiM, notamment le WiiM Mini, le WiiM Pro, le WiiM Pro Plus et le WiiM Ultra.
- **Source audio tierce** : le WiiM Vibelink Amp peut également se connecter à des sources audio tierces via des interfaces analogiques ou numériques, telles qu'un lecteur CD ou une platine vinyle.
- **Source d'alimentation** : l'amplificateur WiiM Vibelink doit être connecté à une source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation fourni. Assurez-vous de disposer d'une prise électrique à proximité pour alimenter l'appareil.


## Appareils audio compatibles avec l'amplificateur WiiM Vibelink

Le WiiM Vibelink Amp est compatible avec vos enceintes passives, y compris les enceintes de bibliothèque, les enceintes sur pied, les enceintes encastrées dans les murs ou les plafonds et les enceintes d'extérieur. Il peut lire le son provenant d'un streamer WiiM, tel que le WiiM Mini, le WiiM Pro, le WiiM Pro Plus ou le WiiM Ultra, ainsi que d'autres sources telles qu'un téléviseur ou un lecteur CD.



## 2. Contenu de la boîte

1. WiiM Vibelink Amp x 1
2. Guide de démarrage rapide x 1
3. Câble d'alimentation 100~240 V CA x 1
4. Câble audio RCA x 1
5. Câble optique x 1
6. Fiches bananes pour haut-parleurs x 4



### 3. Spécifications techniques

Catégorie	Spécifications
<b>Amplification audio</b>	TI TPA3255 Classe D avec technologie PFFB (rétroaction post-filtre)
<b>Circuit intégré DAC</b>	ESS ES9039Q2M
<b>Sortie analogique SNR</b>	120 dB
<b>THD+N (sortie analogique)</b>	-105 dB (0,0005 %)
<b>Ports d'entrée audio</b>	<b>Entrée RCA :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chemin de signal purement analogique (sans conversion ADC)</li> </ul>
	<b>Entrée optique :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 192 kHz/24 bits</li> <li>Prend en charge le format PCM stéréo, mais pas les formats Dolby Digital ou DTS</li> </ul>
	<b>Entrée COAX :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 192 kHz/24 bits</li> <li>Prend en charge le format PCM stéréo, mais pas les formats Dolby Digital ou DTS</li> </ul>
<b>Ports de sortie audio</b>	<b>Sortie haut-parleur :</b> Quatre bornes plaquées or (prend en charge les fiches bananes ou les connexions par fils nus)
<b>Puissance de sortie nominale</b> (dépend de la source d'entrée)	<b>Entrée optique/COAX :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>200 W / canal à 4 Ω</li> <li>100 W / canal à 8 Ω</li> </ul> <b>Entrée RCA :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>120 W / canal à 4 Ω</li> <li>60 W / canal à 8 Ω</li> </ul>
	<b>Entrée de déclenchement 12 V</b> Port 3,5 mm
<b>Mode veille automatique</b>	Passe automatiquement en mode veille après 30 minutes

	d'inactivité.
<b>LED</b>	Trois LED RVB indiquent la source d'entrée et l'état de l'appareil
<b>Commandes</b>	Bouton de volume, commutateur de mode, marche/arrêt
<b>Poids</b>	2,05 kg
<b>Dimensions</b>	200 x 200 x 63 mm
<b>Alimentation</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz, 3 A max.

## 4. Commandes, interfaces et voyants du WiiM Vibelink Amp

### Commandes et voyants du panneau avant




Chaque commande ou interface numérotée du panneau avant est expliquée ci-dessous :

**1 Commutateur de mode** Appuyez pour basculer entre les modes d'entrée Coax, Optical et RCA.

**2 Voyants LED** Trois voyants LED RVB indiquent la source d'entrée et l'état de l'appareil.  
Pour plus d'informations, consultez la section [Voyant d'état LED](#).

**3 Bouton de volume** Tournez-le pour régler le niveau du volume, un indicateur affichant le niveau actuel.

## Commandes et interfaces du panneau arrière



Chaque commande ou interface numérotée du panneau arrière est expliquée ci-dessous :

**1**

### Alimentation

Appuyez pour activer ou désactiver le mode veille.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 à moins de 5 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes ou plus pour rétablir les paramètres d'usine.

**Remarque :** le WiiM Vibelink Amp passe automatiquement en mode veille après 30 minutes d'inactivité.

**2**

### Entrée de déclenchement 12 V

Permet à des appareils externes (par exemple, un WiiM Ultra) de contrôler la mise sous tension/en veille du WiiM Vibelink Amp.

3	<b>Entrée optique</b>	Pour connecter des sources audio numériques (par exemple, un WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Ultra ou un téléviseur) à l'aide d'un câble optique.
4	<b>Entrée COAX</b>	Pour connecter des sources audio numériques (par exemple, un WiiM Pro ou un WiiM Ultra) à l'aide d'un câble coaxial.
5	<b>Entrée RCA</b>	Deux prises RCA (rouge et noire) pour connecter des sources audio analogiques (par exemple, un WiiM Pro, un WiiM Ultra ou un lecteur CD) à l'aide d'un câble RCA.
6	<b>Alimentation</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz, 3 A max.
7	<b>Sortie haut-parleur</b>	Quatre prises de sortie haut-parleur (R+, R-, L+, L-) pour connecter des haut-parleurs passifs à l'aide de fiches bananes, de connecteurs à fourche ou de fils nus.

## Voyant d'état LED

Couleur/motif de la LED		État
Clignotement lent blanc en mode coaxial		Démarrage
Vert clair fixe		Mode RCA-in
Orange fixe		Mode d'entrée optique
Violet fixe		Mode d'entrée coaxiale
Clignotement lent blanc et vert en mode d'entrée courant		OTA
Clignotement lent blanc et rouge en mode d'entrée courant		Restauration des paramètres d'usine
Clignotement lent rouge en mode d'entrée de courant		Erreur

**Remarques :** en mode veille, la lumière LED s'atténue de moitié. En mode veille prolongée, la lumière LED s'éteint.

## 5. Comment commencer

Avant d'utiliser votre WiiM Vibelink Amp, suivez ces étapes principales pour le configurer :

1. Connectez l'amplificateur WiiM Vibelink à des haut-parleurs passifs.
2. Connectez le WiiM Vibelink Amp à une source d'entrée audio.
3. Allumez le WiiM Vibelink Amp.
4. Réglez le mode d'entrée sur le WiiM Vibelink Amp.


Une fois ces étapes terminées, votre WiiM Vibelink Amp sera prêt à l'emploi. Les sous-chapitres suivants fournissent des instructions détaillées pour chaque étape.

### Connectez la sortie audio de l'amplificateur WiiM Vibelink

L'amplificateur WiiM Vibelink est équipé d'une interface **de sortie haut-parleur**, conçue pour se connecter à des haut-parleurs passifs.

**Câbles requis** : utilisez deux câbles d'enceintes.

Il existe plusieurs façons de connecter les câbles de haut-parleurs de vos haut-parleurs passifs à l'amplificateur WiiM Vibelink, à savoir : fil nu, connecteurs à fourche ou fiches bananes. Voici quelques exemples de connecteurs (crédit : Crutchfield).




**Remarque** : les *fiches bananes* sont recommandées pour obtenir le meilleur son et des performances plus fiables.

#### Étapes de connexion des câbles :

1. Utilisez un câble d'enceinte pour connecter l'enceinte passive gauche aux bornes gauche (L) de l'amplificateur WiiM Vibelink.
2. Utilisez l'autre câble d'enceinte pour connecter l'enceinte passive droite aux bornes droites (R) de l'amplificateur WiiM Vibelink.

**Remarque :** assurez-vous que les couleurs des connecteurs (rouge et noir) correspondent aux bornes correspondantes de l'amplificateur WiiM Vibelink et des haut-parleurs.



## Connectez l'entrée audio de l'amplificateur WiiM Vibelink

L'amplificateur WiiM Vibelink dispose de trois interfaces d'entrée audio distinctes :

- [Entrée RCA analogique](#)
- [Entrée optique numérique](#)
- [Entrée numérique COAX](#)

Le WiiM Vibelink Amp fonctionne comme un amplificateur haute performance. Il peut diffuser directement du son analogique et numérique à partir de sources telles que des lecteurs CD, des platines vinyles et des téléviseurs. Il peut également être connecté à un streamer WiiM (par exemple, le WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro Plus ou WiiM Ultra) pour s'intégrer de manière transparente au système WiiM, offrant ainsi une expérience audio haute fidélité et une diffusion fluide.

**Remarque :** les interfaces d'entrée optique et d'entrée COAX du WiiM Vibelink Amp ne prennent en charge que le format audio **PCM**. Veuillez vous assurer que l'appareil source audio connecté au WiiM Vibelink Amp est réglé pour diffuser le son au format **PCM**. Sinon, vous risquez de ne pas entendre le son.

## Scénario 1 : Entrée audio analogique RCA (lecteur WiiM Streamer, lecteur CD, platine vinyle avec préamplificateur)

L'interface **RCA In** du WiiM Vibelink Amp est généralement utilisée pour connecter un WiiM Streamer (par exemple, WiiM Pro Plus, WiiM Ultra), un lecteur CD, une platine vinyle avec préamplificateur afin de recevoir un signal audio analogique.

**Câble requis :** l'un des deux types de câbles suivants peut être utilisé.

- Un câble RCA vers RCA comme ci-dessous :




- Un câble Aux vers RCA comme ci-dessous :



### Étapes de connexion du câble :

1. Branchez les connecteurs RCA à une extrémité du câble dans le port **RCA In** de l'amplificateur WiiM Vibelink.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port **AUX Out** ou **RCA Out** de votre

source d' audio.



## Scénario 2 : Entrée audio optique (WiiM Streamer, téléviseur, lecteur CD)

L'interface **d'entrée optique** de l'amplificateur WiiM Vibelink est généralement utilisée pour connecter un streamer WiiM (par exemple, WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Ultra), un téléviseur ou un lecteur CD afin de recevoir un signal audio numérique.

**Câble requis :** utilisez un câble optique TOSLINK comme indiqué ci-dessous :




### Étapes de connexion du câble

1. Branchez une extrémité du câble optique dans le port **d'entrée optique** de l'amplificateur WiiM Vibelink.

**Remarque :** veillez à ce que le sens d'insertion du câble optique corresponde à celui du port. Une insertion incorrecte peut endommager la porte optique.

2. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port **de sortie optique** du téléviseur ou du PC.



**Remarque :** l'interface d'entrée optique du WiiM Vibelink Amp ne prend en charge que le format audio **PCM**. Veuillez vous assurer que l'appareil source audio connecté au WiiM Vibelink Amp est réglé pour émettre un son au format **PCM**. Sinon, vous risquez de ne pas entendre de son.

### Scénario 3 : Entrée audio COAX In (WiiM Streamer, lecteur CD, DAC)


L'interface **COAX In** du WiiM Vibalink Amp est généralement utilisée pour connecter un WiiM Streamer (par exemple, WiiM Pro, WiiM Pro Plus, WiiM Ultra), un lecteur CD ou un DAC afin de recevoir un signal audio numérique.

**Câble requis** : utilisez un câble audio numérique coaxial avec une impédance de 75 ohms, comme indiqué ci-dessous



#### Étapes de connexion du câble :

1. Branchez une extrémité du câble coaxial au port **COAX In** de l'amplificateur WiiM Vibalink.
2. Branchez l'autre extrémité du câble au port **COAX Out** de votre appareil externe.



**Remarque :** l'interface **COAX In** de l'amplificateur WiiM Vibalink ne prend en charge que le format audio **PCM**. Veuillez vous assurer que le périphérique source audio connecté à

*L'amplificateur WiiM Vibelink est réglé pour émettre un son au format **PCM**. Sinon, vous risquez de ne pas entendre de son.*

## Utilisation de l'entrée de déclenchement 12 V


Le WiiM Vibalink Amp dispose d'un port **Trigger In 12 V** de 3,5 mm qui active automatiquement l'amplificateur ou le met en mode veille en fonction de l'état d'alimentation d'un appareil audio connecté (par exemple, WiiM Ultra). Cette intégration transparente rationalise le fonctionnement de votre système et réduit la consommation d'énergie.

Pour utiliser cette fonction, il suffit de connecter le port **d'entrée de déclenchement 12 V** du WiiM Vibalink Amp au port **de sortie de déclenchement 12 V** de l'appareil externe à l'aide d'un câble de déclenchement 12 V compatible.

**Remarque :** le WiiM Vibalink Amp prend en charge les câbles TS mono 3,5 mm et TRS stéréo 3,5 mm.

## Mise sous tension du WiiM Vibelink Amp

**Avertissement de sécurité important :** avant de brancher l'alimentation du WiiM Vibelink Amp, il est essentiel de connecter d'abord vos haut-parleurs et tout autre port audio. Cette séquence est importante pour protéger votre équipement et garantir la qualité de votre expérience audio. En suivant cette procédure, vous gardez un processus d'installation sûr et efficace pour le WiiM Vibelink Amp.



Utilisez le câble d'alimentation CA fourni pour brancher le WiiM Vibelink Amp à une prise de courant. Ce câble est spécialement conçu pour prendre en charge une large gamme de tensions, allant de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, avec un courant maximal de 3 A. Cette flexibilité garantit que le WiiM Vibelink Amp peut être alimenté de manière sûre et efficace dans divers endroits.

Une fois branché à une source d'alimentation, le WiiM Vibelink Amp s'allume automatiquement.

## Réglage de l'entrée sur le WiiM Vibelink Amp

Appuyez sur le bouton **Mode Switch** du WiiM Vibelink Amp pour sélectionner le mode d'entrée correspondant à l'interface utilisée pour connecter votre source audio. Pour plus de détails, consultez la section [Commandes et voyants du panneau avant](#).

**Remarque :** veillez à sélectionner le mode d'entrée correct. Sinon, vous risquez de ne pas entendre le son.

## Écoutez et appréciez votre musique chez vous

Une fois les connexions et les réglages ci-dessus effectués, vous pouvez profiter d'un son riche et de haute qualité dans votre espace.

Il vous suffit de lire la musique à partir de vos sources audio préférées, telles que votre téléviseur, votre streamer WiiM, votre platine vinyle amplifiée ou votre lecteur CD, pour profiter d'un son cristallin et immersif qui améliorera votre expérience d'écoute à domicile.


## 6. Fonctionnalités avancées

### Configuration initiale dans l'application WiiM Home

Vous pouvez utiliser l'application WiiM Home pour contrôler votre amplificateur WiiM Vibelink, par exemple pour mettre à jour le micrologiciel ou gérer le mode veille. Avant cela, vous devez configurer l'amplificateur Vibelink dans l'application WiiM Home.

Suivez ces étapes pour terminer la configuration :


1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application WiiM Home sur votre appareil mobile. L'application recherchera automatiquement les appareils WiiM Vibelink Amp à proximité.
3. Lorsque la fenêtre de configuration ci-dessous apparaît, appuyez sur **Configurer** pour lancer le processus.



4. Une fois la configuration terminée, votre WiiM Vibelink Amp apparaîtra dans l'onglet « **Devices** » (Appareils).

## Mises à jour du micrologiciel

Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible, une icône de mise à niveau  apparaîtra à côté du nom de votre WiiM Vibelink Amp. Appuyez sur l'icône pour lancer le processus de mise à jour. La mise à niveau peut prendre une à deux minutes.




## Contrôle de l'alimentation et mode veille

Le WiiM Vibelink Amp dispose d'un mode veille pour améliorer l'efficacité énergétique. En mode veille, le WiiM Vibelink Amp réduit sa consommation d'énergie à seulement 0,5 W.

Il existe deux façons d'activer le mode veille :

- **Méthode 1** : lorsqu'il est mis en veille via l'entrée de déclenchement 12 V, le WiiM Vibelink Amp passe automatiquement en mode veille après 30 minutes. Pour plus de détails, consultez [la section Utilisation de l'entrée de déclenchement 12 V](#).
- **Méthode 2** : après la configuration initiale, ouvrez l'application WiiM Home, localisez votre WiiM Vibelink Amp dans l'onglet « **Devices** » (Appareils) et appuyez sur l'icône «  » (Activer le mode veille) pour passer en mode veille.



En mode veille, le WiiM Vibelink Amp peut être réveillé de l'une des manières suivantes :

- **Méthode 1** : via l'entrée de déclenchement 12 V.
- **Méthode 2** : en appuyant sur le bouton **d'alimentation**. Pour plus de détails, consultez [la section Commandes et voyants du panneau avant](#).
- **Méthode 3** : en appuyant sur l'icône d' s dans l'application WiiM Home.



## 7. FAQ et assistance

### FAQ

Si vous rencontrez des problèmes avec l'amplificateur WiiM Vibelink, essayez d'abord les solutions suivantes :

- **Que puis-je faire si mon appareil n'émet aucun son ?**

Veuillez vérifier les points suivants :

- **Sélection de l'entrée** : assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée sur l'amplificateur WiiM Vibelink.
- **Connexions des câbles** : vérifiez que les câbles reliant l'amplificateur WiiM Vibelink à votre source audio sont correctement et solidement branchés.
- **Fils des haut-parleurs** : assurez-vous que la polarité est correcte : connectez le fil rouge à la borne positive (+) et le fil noir à la borne négative (-).

- **Que puis-je faire si le son est faible ou déformé ?**

Veuillez vérifier les points suivants :

- **Niveaux de volume** : assurez-vous que le volume est correctement réglé à la fois sur la source audio et sur l'amplificateur WiiM Vibelink.
- **Format audio** : si vous utilisez une entrée numérique, assurez-vous que la source audio est réglée sur la sortie **PCM**, car certains formats peuvent ne pas être pris en charge.

- **Comment puis-je réinitialiser mon appareil ?**

Appuyez sur le bouton **d'alimentation** situé à l'arrière de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en blanc et en rouge.

- **Que puis-je faire si mon appareil ne s'allume pas normalement ?**

Veuillez vérifier les points suivants :

- Vérifiez le voyant LED de l'appareil et assurez-vous qu'il est allumé.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation d'origine est utilisé.

## Assistance

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez suivre l'une des méthodes ci-dessous pour nous contacter afin d'obtenir de l'aide :

- **Application WiiM Home** : allez dans **Plus > Commentaires** ou **Plus > FAQ** pour envoyer un ticket. Vous recevrez une réponse par e-mail du service d'assistance WiiM dans les 24 heures.
- **Site Web FAQ** : vous trouverez d'autres questions fréquentes sur <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>.
- **E-mail** : envoyez un e-mail à [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com) pour obtenir de l'aide.
- **Assistance WiiM Vibelink Amp** :  
<https://www.wiimhome.com/support/wiimvibalink>.

## 8. Consignes de sécurité importantes

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point où il sort de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si l'alimentation électrique externe, le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
12. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie, à des liquides ou à l'humidité.
13. N'exposez pas ce produit à des gouttes ou des éclaboussures, et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur ou à proximité du produit.
14. Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne placez PAS de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du produit.
15. N'apportez AUCUNE modification non autorisée au produit.
16. Ne pas utiliser dans des véhicules ou des bateaux.
17. Utilisez ce produit uniquement là où l'alimentation électrique est fournie.
18. Lorsque cet appareil ou le coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.
19. En raison des exigences en matière de ventilation, il est déconseillé de placer le produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou une armoire fermée.

20. Contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
21. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si cela peut affecter votre dispositif médical implantable.
22. Ne placez pas et n'installez pas le support ou le produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une bouche d'aération ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
23. Au moyen d'un cordon d'alimentation branché à une prise de courant avec mise à la terre.

## 9. Déclarations FCC/IC/KC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet équipement. De telles modifications ou changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Attention : toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exempt de licence standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Déclarations CE

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, ne l'exposez jamais à un ensoleillement intense ou à un environnement trop humide. La température appropriée pour le produit et ses accessoires est comprise entre 0 °C et 40 °C.

**Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.**



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)
UK							

### Conformité réglementaire UE

Par la présente, Linkplay Technology Inc. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive LVD 2014/35/UE.

Pour la déclaration de conformité, voir [wiimhome.com/wiimVibalinkAmp/Doc\\_RED](http://wiimhome.com/wiimVibalinkAmp/Doc_RED).

### Certification KC



전자파적합등록번호: R-R-L8P-VAMP001

제품명칭: WiiM Vibelink Amp

모델명: V-AMP-001

정격 입력: 100-240V AC input, 50/60Hz

제조업체: Linkplay Technology Inc. 중국

제조년월: 별도표시